



Guide Rapide Telium 2 CHANGEMENT DATE ET HEURE

Sextant
Monétique 
Au service de votre métier



Votre fournisseur en équipements monétiques depuis 1988



09 72 583 800

commercial@sextant-monetique.fr

www.sextant-monetique.fr

Guide rapide

Changement de la date et de l'heure



➔ www.notices.ingenico.fr

• Menu général

Lors de la saisie de la date ou de l'heure, il est possible d'annuler le dernier caractère saisi à l'aide la touche jaune. Pour annuler complètement l'opération, appuyer sur la touche rouge.

1	MONTANT : 0,00 EUR	Appuyer sur la touche « F ».
2	FONCTION 0 - TELIUM MANAGER 1 - CB EMV 2 - INITSSL	Sélectionner « TELIUM MANAGER » puis valider avec la touche verte.
3	TELIUM MANAGER 2 - Consultation ↑ 3 - Credit 4 - Evolution 5 - Initialisation ↓	Avec les touches de navigation ▲▼, sélectionner « Initialisation » puis valider avec la touche verte.
4	INITIALISATION 1 - Parametres 2 - Materiel 3 - Conf Defaut 4 - Ecran veille ↓	Sélectionner « Parametres » puis valider.
5	INITIALISATION Date et Heure Langue No terminal Monnaie	Choisir « Date et Heure » puis valider.

• Régler la date

1	DATE ET HEURE Regler date Regler heure Format date	Valider sur « Regler date ».
2	REGLER DATE 14/07/2015 DD/MM/YYYY	Date système courante <ul style="list-style-type: none"> • Si la date affichée est bonne, appuyer sur la touche verte (validation) du terminal puis sur la touche « ABANDON » (touche ROUGE) 2 fois. • Si la date affichée ne convient pas, saisir les 8 chiffres de la nouvelle date, sans tenir compte des barres obliques. Exemple: 14072015 pour 14/07/2015, puis valider par la touche verte.

• Régler l'heure

1	DATE ET HEURE Regler date Regler heure Format date	Avec les touches de navigation ▲▼, sélectionner « Regler heure ». puis valider avec la touche verte.
---	---	--

2	REGLER HEURE 09:45 (HH:MM)	Date système courante <ul style="list-style-type: none"> • Si l'heure affichée est correcte, appuyer sur la touche verte (validation) du terminal puis sur la touche « ABANDON » (touche ROUGE) 2 fois. • Si l'heure affichée ne convient pas, saisir les 4 chiffres de la nouvelle heure, sans tenir compte des 2 points (-). Exemple: 0945 pour 09 :45, puis valider avec la touche verte.
---	----------------------------------	---

• Format date

1	DATE ET HEURE Regler date Regler heure Format date	Valider sur « Format date ».
2	FORMAT DATE DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD DD.MM.YYYY	Avec les touches de navigation ▲▼, sélectionner le format d'affichage de la date, tel que vous souhaitez le voir apparaître dans le bandeau du terminal, puis valider avec la touche verte.

• Messages possibles

	MODIFICATION IMPOSSIBLE	Ce message apparaît uniquement si le logiciel « Chèque » est installé sur votre TPE. Pour pouvoir modifier les paramètres de la date et de l'heure du terminal, vous devez au préalable faire un « bordereau chèque ».
--	-------------------------	---

	PASSWORD PASSWORD	Un mot de passe a été mémorisé dans le terminal afin d'éviter de modifier certains paramètres. Saisir le mot de passe puis valider.
--	----------------------	---

Numéros utiles :

Numéro commerçant : [_____]

Contact technique : [_____]

Numéro du centre d'appel phonie : [_____]