



Guide rapide Tetra WIFI

Sextant
Monétique 
Au service de votre métier



Votre fournisseur en équipements monétiques depuis 1988



09 72 583 800

commercial@sextant-monetique.fr

www.sextant-monetique.fr

**Guide rapide
Paramétrages Wifi**

DESK/5000 – MOVE/5000



1 Paramétrage du Type Réseau

⇒ Appuyer sur l'icône « Home », « Panneau de contrôle », « France Config » et « Type Réseau ».



1		Sélectionner « RTC ».
2		Sélectionner « IP/Eth ».
3		Saisir le numéro de la passerelle « 43 » en utilisant le clavier physique du terminal puis valider avec la touche verte.
4		Sélectionner le « Profil SSL ».
5		Saisir l'« Adresse IP » en utilisant le clavier physique du terminal puis valider avec la touche verte.

6		Saisir le numéro de « Port IP » en utilisant le clavier physique du terminal puis valider avec la touche verte.
7		<p>Sélectionnant le cas échéant le « Repli Réseau », et suivre les indications qui apparaissent à l'écran du terminal. Le repli réseau peut être utilisé lorsque le moyen de communication principale est défaillant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repli RTC : via une ligne téléphonique (IP/Eth ou X25). • Repli GPRS : via le réseau mobile. • Repli IP Ext : via un moyen de communication IP externe.

3 Configuration Wifi



⇒ Appuyer sur l'icône « Home », « Panneau de contrôle », « Paramètres du terminal », « Moyens de communication », « Wi-Fi ».



- Activer le Wifi

	Si le Wifi n'est pas activé (Wifi OFF), appuyer sur « Activer ».
--	---

- Scanner les réseaux Wifi pour trouver les points d'accès

1		Appuyer sur « Scan réseau »
2		Le terminal recherche les réseaux Wifi (<i>Points d'accès</i>) disponibles autour de lui.
3		Le terminal affiche les points d'accès disponibles trouvés. Sélectionner le point d'accès à utiliser. (<i>exemple ici : NETGEAR</i>).
4		Si le réseau trouvé est sécurisé, le terminal demande de saisir le mot de passe Wifi. Saisir le mot de passe (chiffres et/ou lettres) et valider avec la touche verte. Appuyer « #5% » ou « ABC » pour passer en saisie alphanumérique.
5		Le point d'accès sélectionné est enregistré par le terminal. Le réseau Wifi est activé. Le sigle Wifi apparait alors en vert  . Le terminal fonctionne en Wifi.